こんなと言

が無ては方しません

室内ユニットから霧が出る

●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

エアコンからイヤなニオイがする

●お部屋や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが吸い込んで吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)

運転停止中に室外ユニットの ファンが回る

■運転を停止した直後

●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。

│■運転を停止している間

●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることが あります。

運転が止まった (運転ランプが点灯)

●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。

途中で運転が止まる (入タイマー運転中)

●入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転を行ってください。

ドライ・冷房運転を停止しても 運転し続ける

●内部クリーン運転を行っているためです。(お好みに合わないときは、内部クリーン運転を取り消してください。▶16,17ページ)

リモコン信号を受信しない、 感度が悪い

表示が薄い、出ない

表示が勝手に変わる

●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶8ページ

故障かな?

修理を依頼する前にもう一度お調べください

T. 44 E

10.00

運転しない (運転ランプが消えている)

- ●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
- ●停電ではありませんか?
- ●リモコンの電池は入っていますか?
- ●タイマー予約のしかたが間違っていませんか?

よく冷えない・暖まらない

- ●エアフィルターが汚れていませんか?
- ●室内ユニット、室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?
- ●リモコンの設定温度は適切ですか?
- ●窓や扉が開いていませんか?
- ●風量調節、風向調節は適切ですか?
- ●換気扇が回っていませんか?

途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)

- ●エアフィルターが汚れていませんか?
- ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?

▶ 運転を停止し、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除する、または障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ブレーカーを切ってください。

運転中、急に動きがおかしくなる

- ●運転中、本体内部に手を入れていませんか?(触れていませんか) 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります ので本体内部には手を入れないでください。
- ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。

ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

すぐに販売店へ

八警告

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、 お買い上げの販売店にご相談ください。

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください

- ■電源コードが異常に熱い、または傷んでいる
- ■運転中に異常音がする
- ■誤って異物や水を入れてしまった
- ■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- ■リモコンや本体の運転/停止ボタンの操作が不確実
- ■こげ臭いニオイがする
- ■室内ユニットから水がもれる

運転を停止し、 ブレーカーを切って販売店へ ご連絡ください。



■運転中に停電になったら 薬の停止

通電後/



を押して運転を再開してください。

■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護の ため、運転を停止し、ブレーカーを切ってく ださい。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- ■保証書 (別添) は販売店で所定事項を記入 してお渡ししますので、記載事項をお確 かめのうえ、大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、 ただし冷媒系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて いただきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成され ています。

|修理を依頼されるとき

■ 24 ページ~ 27 ページにしたがって調べていただき、 なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



|補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ の販売店にご相談ください。 なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果 が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部 の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不 具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

据付場所について

(運転音にも配慮を)

- ■次のような場所をお選びください。
 - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大し ない場所。
 - ■室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の 迷惑にならない場所。

(電気工事について)

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。


(移設について)

●増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付 けする場合は、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガ スや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない でください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、 水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気 を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでください。
- ■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。
 - ●油・蒸気・油煙の発生するところ。
 - ●海浜地区など塩分の多いところ。
 - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
- ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

室内・室外ユニット周辺の確認

- ■右図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下し たり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- ■火災警報器と室内ユニットの吹出口は 1.5m 以上の 距離をあけてください。
 - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。



お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

北海道•東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札幌市東区北16条東19 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

〒143-0015 大田区大森西3-29-7 뇂 南SS 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒苓屋1-5-19 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1日 ŝТ 東SS 莫 飾SS 〒124-0013 募 飾 区 東 立 石 1 - 1 9 - 2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 多 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 〒260-0007 干葉市中央区祐光1-14-7 千 華SS 戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2 松 横 浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 戸 塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2 木SS 厚 〒243-0032 厚木市 恩名 4-5-87 つくばSS 〒305-0841 つ く ば 市 御 幸 が 丘 3 宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1 加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1 Ш 越SS 〒350-1124 川 越 市 新 宿 町 1 - 4 - 6 本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1 温SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

北陸 地区

北 陸 S S 〒921-8062 金 沢 市 新 保 本 3 - 5 9 富 山 S S 〒939-8261 富 山 市 萩 原 4 2 1 - 1 福 井 S S 〒910-0842 福井 市 開 発 3 - 3 4 0 2

東海地区

 ●SSはサービスステーションの略です。

近畿 地区

津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2 阪SS 〒530-0034 大阪市北区綿町4-82 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 **B** S S 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 神 巨SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺涌2-1-30 三宮国際ビル6F 姫 路SS 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 1 - 7 2 良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

中国•四国地区

広 島 S S 〒732-0802 広島市南区大州 5 - 9 - 7 同 山 S ワーフ 7700-0976 同山市辰巳20-110 米 子 S 〒683-0004 米子市上福原6-2-17福 山 S 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6徳 島 S S 〒770-0873 徳島市東沖州1-17高 松 S ワーフ 141-2 松 山 S 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 福 岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 鳥 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 養 父 町 4 7 3 - 2 長 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 能 本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15 大 分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 宮 崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4 覇SS

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを 廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

SSO9@A

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件 標準使用条件による (JIS C 9921-3)

| 環境条件 | 電 | 原電圧 | 製品の定格電源・電圧による | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 馬 | 波数 | 50 / 60Hz | | | | | | | | | |
| | | 室内温度 | 27℃ (乾球温度) | | | | | | | | | |
| | 冷房 | 室内しつど | | 47% (湿球温度 19℃) | | | | | | | | |
| | 一 / D / D5 | 室外温度 | 35℃(乾球温度) | | | | | | | | | |
| | | 室外しつど | 40% (湿球温度 24℃) | | | | | | | | | |
| | | 室内温度 | 20℃ (乾球温度) | | | | | | | | | |
| | 暖 房 | 室内しつど | 59% (湿球温度 15℃) | | | | | | | | | |
| | | 室外温度 | 7℃(乾球温度) | | | | | | | | | |
| | | 室外しつど | 87% (湿球温度 6℃) | | | | | | | | | |
| | 设 | 置条件 | 製品の据付説明書による標準設置 | | | | | | | | | |
| 負荷条件 | 1 | 住宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 | | | | | | | | | |
| - 只们未订 | 部屋 | の広さ | | 機種能力に見合った広さの部屋(畳数) | | | | | | | | |
| 想定時間 | 1 年閏/ | の使用日数 | 東京 | 冷房6月2日から9月21日までの112日間 | | | | | | | | |
| | 一十间(| ク医用し数 | モデル | 暖房 10月 28日から4月14日までの169日間 | | | | | | | | |
| | 1日の | 使用時間 | 冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日 | | | | | | | | | |
| | 1年間(| の使用時間 | 冷房:1,008 時間/年 暖房:1,183 時間/年 | | | | | | | | | |

| 項目 | | | 電 | 冷 | | | | 房 | | | 暖 | | | | 房 | | | | 通 | 外形 | 質 | 付 |
|-------------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|----------------|----------------|---------|-----------|--------------------|---------|--------------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| | | | | | 消工ネ | | 運 | 運 | 面積の めやす(m²) | | 能消 | 消 | エネ | 運 | 運 | 面積の めやす(m² | | 房平均 | 通年エネルギ | 外形寸法(| | |
| 機種 | | 類 | 源 相/V | カ (kW) | 費 電 力 (W) | ギー消費効 | 転 電 流 (A) | 転 音 (dB) | 鉄筋アバート南向き洋室 | 木造南向き和室 | カ (kW) | 費 電 力 (W) | ルギー消費効率 | 転 電 流 (A) | 転 音 (dB) | 鉄筋アバート南向き洋室 | 木造南向き和室 | 冷暖房平均エネルギー消費効率 | -ルギー消費効率 | (高心×唱×既行) 🗐 | 量 (kg) | 属品 |
| S28KVV-W(⊤) | 内 F28KVV-W(T) | 冷房 | 単/200 室外電源 | 2.8 | 590 | 4.75 | 3.4 | 37 | 19 | 13 | 4.0 | 930 | 4.30 | 5.2 | 39 | - 18 | 15 | 4.53 | 4.8 | 室内 | 14 | リモ扱説 |
| | 外 R28KVV | | | | | | 3.4 | 45 | 19 | 13 | 4.0 | | | | 46 | | 10 | 4.55 | | 그 | 36 | リモコンホルダー取扱説明書(1)、(2 |
| S36KVV-W(T) | 内 F36KVV-W(T) | | | 3.6 | 855 | 4.21 | 4.8 | 38 | 25 | 16 | 4.8 | 1290 | 3.72 | 7.1 | 39 | 22 | 17 | 3.97 | 4.5 | ト | 14 | ター取付 |
| | 外 R36KVV | 暖房兼用セ | | | | | 4.0 | 45 | 20 | 10 | | | | | 47 | 22 | 17 | 3.97 | | 600 × 700 | 36 | メー取付ネジ2、保証書(1)、リモ |
| S40KVV-W(T) | 内 F40KVV-W(T) | セパレ | | 4.0 | 1020 | 3.92 | 5.6 | 40 | 28 | 18 | 5.6 | 1590 | 3.52 | 8.6 | 41 | - 25 | 20 | 3.72 | 1.1 | × 210 | 14 | (2) リモコン |
| | 外 R40KVV | ート形 | | | | | | 48 | 20 | | | | | | 50 | | 20 | J.TL | 4,4 | 室外 | 36 | ギコン(1)、リモコ |
| S50KVV-W(T) | 内 F50KVV-W(T) | 7 | | 5.0 | 1600 | 3.13 | 8.5 | 43 | 34 | 23 6 | 63 | 1900 | 3 32 | 10.0 | 43 | 29 | 23 | 3.23 | 4.1 | 室外ユニッ | 14 | |
| | 外 R50KVV | バーター) | | | | | 0.0 | 48 | 34 | 20 | 0.5 | 1300 | 0.02 | 10.0 | 50 | 23 | 20 | 5.25 | 4.1 | 550 | 36 | 光触媒空清フ |
| S56KVV-W(T) | 内 F56KVV-W(T) | | | 5.6 1 | 1920 | 3.08 | 9.7 | 47 | 39 | 25 | 6.7 | 1980 | 3.38 | 10.4 | 47 53 | 30 | 24 | 3.23 | 4.0 | × 765 × | 14 | イ ` |
| | 外 R56KVV | | | | 1020 | 0.00 | J.1 | 52 | JJ | | | | | | | 30 | 4 | 0.20 | 4.0 | 285 | 36 | タ (2) |

- ●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ■この仕様数値は50Hz・60Hz 共通です。
- ●停止のときもマイコンを働かせるため、約0.9 ワットの電力を消費します。 (屋外温度が約10℃以下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約25 ワットの電力を消費します。)
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- ●製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。



じょうずを使いかた

・もっとやさしく、 ・、より快適に

省エネ……ちょっとした工夫で節電を

窓にはカーテンを

カーテンやブラインドを利用すると、夏は直射日光をさえぎり、 電気代は約5%お得です。 冬は熱を逃がさないので節電に つながり





エアフィルターの掃除はこまめに

フィルターが汚れると、スムーズに風を送れなくなるため、電気代が約5~10%上がり、悪臭や故障の原因にもなります。 2週間に一度は



お掃除を。 ▶19~21ページ

節電のポイントは2℃の差

設定しようと思う 温度よりも暖房時 は2℃低め、冷房 時は2℃高めにす ると約10~20% の電気代が節約で きます。



フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg(マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。 この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウエブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html



愛情点検



はありませんか?

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

- ●電源コードが異常に熱い。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水がもれる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10 年です。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

 \Box

3P229895-3CM08B012B(0911) HT